

**VASTAAMME  
PIENISTÄ OSISTA,  
JOTKA PYÖRITTÄVÄT  
SUURIA KONEITA**



**32-JAR-PTV - HÄTÄJARRUTUSVENTTIILI**



NURMIJÄRVI  
TAMPERE

Puh. 020 1133 500 | Fax 020 1133 509  
Puh. 020 1133 600 | Fax 020 1133 609


salhydro@salhydro.fi | www.salhydro.fi  
tampere@salhydro.fi | www.salhydro.fi

**32-JAR-PTV - Perävaunun hätäjarrutusventtiili**

Hätäjarrutusventtiili aktivoi perävaunun jarrut tilanteessa, jossa perävaunu vahingossa irtoaa traktorista. Traktoriin kytketty vaijeri vetää sokan irti venttiilistä, jolloin venttiiliin kytketty paineakku aktivoi perävaunun jarrut.

**Normaali tilanne**

Sokka, joka on kytketty vaijerilla traktoriin, on neutraalissa asennossa.

**Perävaunu irtoaa vahingossa, jarru aktivoituu**

Sokka irtoaa hätäjarrutusventtiilistä, joka jää paikalleen perävaunuun. Perävaunu on helppo välittömästi kytkeä takaisin kiinni traktoriin.

